

ミラリードFMトランスミッター & BluetoothAUX適合表(全キャリア)

記号	概要	注意事項
◎	音楽再生・充電共に可能	
○※1	音楽再生可能・別途充電ケーブルで充電可能	USBポート搭載製品です。充電利用時には別途充電用ケーブルが必要となります。
○	音楽再生可能	
空欄	適合の確認が取れておりません	ご使用になった際のクレーム責任は一切負えません。

その他注意事項 ※リストに記載のない機種および記号が空欄の機種は未確認の為、ご使用にはならないください。
 ※適合品でも機種の個体差により使用できない場合があります。異常を感じたらご使用を中止して当社へご連絡ください。
 ※端末の電池残量及び起動されているアプリケーションなどによって充電時間が異なります。ご了承ください。
 ※USBポートでの充電は純正の充電器と出力が異なりますので、機種により充電時間が長くなる場合があります。
 ※商品を介しての通話はできません。着信時は音楽が自動停止します。(全ての商品)
 ※スカイプ・LINEなど通話アプリも商品を介しての通話はできません。(全ての商品)
 ※ペアリング時でもスマホなどの接続端末で通話(発信・着信応答操作)は可能です。(Bluetooth搭載商品)

キャリア	メーカー名	機種番号	一般名称/ブランド名	GA-1404	GA-1451	GA-1506	GA-1607	GA-1609	GA-1810
NTT Docomo	Apple	iPhoneX		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone8Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone8		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone7		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone7Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhoneSE		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone6S		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone6SPlus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone6		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone6Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone5s		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	Apple	iPhone5c		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-01C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-01D	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-01E	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-01G	AQUOS ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-01H	AQUOS ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-02D	AQUOS PHONE slider			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-02E	AQUOS ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-02F	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-02G	Disney Mobile on docomo	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-02H	AQUOS Compact	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-03C	LYNX 3D	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-03F	スマートフォン for ジュニア 2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-03G	AQUOS ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-04E	AQUOS PHONE EX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-04F	AQUOS ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-05C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-05E	スマートフォン for ジュニア	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-05F	Disney Mobile on docomo	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-06C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-06D	AQUOS PHONE			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-06F	AQUOS PAD	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-07B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-07D	AQUOS PHONE st	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-07E	AQUOS PHONE si	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-08E	AQUOS PAD	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-10B	LINX			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-10C	AQUOS SHOT			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-10D	AQUOS PHPNE			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-12C	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	SH-13C	AQUOS PHONE f	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	シャープ	DM-01G	Disney Mobile on docomo	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-01D	with series	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-01F				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-01G				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-02B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-02D	LUMIX Phone			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-02E	ELUGA X	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-03C	LUMIX Phone			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-03E	ELUGA P	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-04B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-04D	NEXT series	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-05D	Disney Mobile	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-06B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-06D	ELUGA V	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-07C	with series			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	パナソニック	P-07D	ELUGA power	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-01C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-01E				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-01F	ARROWS NX	○※1		○	○	○※1	○※1

ミラリードFMトランスミッター & BluetoothAUX適合表(全キャリア)

記号	概要	注意事項
◎	音楽再生・充電共に可能	
○※1	音楽再生可能・別途充電ケーブルで充電可能	USBポート搭載製品です。充電利用時には別途充電用ケーブルが必要となります。
○	音楽再生可能	
空欄	適合の確認が取れておりません	ご使用になった際のクレーム責任は一切負えません。

その他注意事項 ※リストに記載のない機種および記号が空欄の機種は未確認の為、ご使用にはならないください。
 ※適合品でも機種の個体差により使用できない場合があります。異常を感じたらご使用を中止して当社へご連絡ください。
 ※端末の電池残量及び起動されているアプリケーションなどによって充電時間が異なります、ご了承ください。
 ※USBポートでの充電は純正の充電器と出力が異なりますので、機種により充電時間が長くなる場合があります。
 ※商品を介しての通話はできません。着信時は音楽が自動停止します。(全ての商品)
 ※スカイプ・LINEなど通話アプリも商品を介しての通話はできません。(全ての商品)
 ※ペアリング時でもスマホなどの接続端末で通話(発信・着信応答操作)は可能です。(Bluetooth搭載商品)

キャリア	メーカー名	機種番号	一般名称/ブランド名	GA-1404	GA-1451	GA-1506	GA-1607	GA-1609	GA-1810
NTT Docomo	富士通	F-01H	ARROWS Fit	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-02C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-02D				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-02E	ARROWS X	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-02G	ARROWS NX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-02H	ARROWS NX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-03C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-03D	ARROWS kiss	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-03E	ARROWS kiss	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-03F	Disney mobile on docomo	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-04B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-04D				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-04E	ARROWS V	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-04G	ARROWS NX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-05B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-05D	ARROWS X LTE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-05F	ARROWS NX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-06B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-06E	ARROWS NX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-06F	らくらくスマートフォン3	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-07B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-07C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-07D	ARROWS μ	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-07E	Disney mobile on Docomo	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-07F				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-08D		○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-08E	らくらくスマートフォン2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-09C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-09D	ANTEPRIMA	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-10C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-10D	ARROWS X	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-11D	ARROWS me	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-12C		○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	富士通	F-12D	らくらくスマートフォン	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-01D	MEDIAS PP						
NTT Docomo	NEC	N-01E				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-01G							
NTT Docomo	NEC	N-02C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-02D				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-03C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-03E	Disney Mobile	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-04B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-04C	MEDIAS			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-04D	MEDIAS LTE			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-04E	MEDIAS X	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-05C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-05D	MEDIAS ES			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-05E	MEDIAS W	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-06C	MEDIAS WP			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-06E	MEDIAS X	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-07B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-07D	MEDIAS X			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-08B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	NEC	N-08D	MEDIAS TAB UL	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	カシオ	CA-01C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	東芝	T-01C	REGZA Phone	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	東芝	T-01D	REGZA Phone	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	東芝	T-02D	REGZA Phone	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-01C	Xperia arc	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-01B	Xperia	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-01D	Xperia play	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-01E	Xperia AX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-01F	Xperia Z1	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-01G	Xperia Z3	○※1		○	○	○※1	○※1

ミラリードFMトランスミッター & BluetoothAUX適合表(全キャリア)

記号	概要	注意事項
◎	音楽再生・充電共に可能	
○※1	音楽再生可能・別途充電ケーブルで充電可能	USBポート搭載製品です。充電利用時には別途充電用ケーブルが必要となります。
○	音楽再生可能	
空欄	適合の確認が取れておりません	ご使用になった際のクレーム責任は一切負えません。

その他注意事項 ※リストに記載のない機種および記号が空欄の機種は未確認の為、ご使用にはならないください。
 ※適合品でも機種の個体差により使用できない場合があります。異常を感じたらご使用を中止して当社へご連絡ください。
 ※端末の電池残量及び起動されているアプリケーションなどによって充電時間が異なります、ご了承ください。
 ※USBポートでの充電は純正の充電器と出力が異なりますので、機種により充電時間が長くなる場合があります。
 ※商品を介しての通話はできません。着信時は音楽が自動停止します。(全ての商品)
 ※スカイプ・LINEなど通話アプリも商品を介しての通話はできません。(全ての商品)
 ※ペアリング時でもスマホなどの接続端末で通話(発信・着信応答操作)は可能です。(Bluetooth搭載商品)

キャリア	メーカー名	機種番号	一般名称/ブランド名	GA-1404	GA-1451	GA-1506	GA-1607	GA-1609	GA-1810
NTT Docomo	ソニー	SO-01H	Xperia Z5	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-02C	Xperia acro	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-02D	Xperia NX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-02E	Xperia Z	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-02F	Xperia Z1 f	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-02G	Xperia Z3 Compact	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-02H	Xperia Z5 Compact	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-03C	Xperia ray	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-03D	Xperia acro HD	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-03F	Xperia Z2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-03G	Xperia Z4	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-03H	Xperia Z5 Premium	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-04D	Xperia GX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-04E	Xperia A	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-04F	Xperia A2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-05D	Xperia SX	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-04G	Xperia A4	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	ソニー	SO-05F	Xperia Z2 Tablet	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-01D	Optimus LTE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-01E	Optimus G	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-01F	G2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-02D	PRADA Phone	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-02E	Optimus LITE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-03C				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-04C	Optimus chat	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-04E	Optimus G Pro	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-05D	Optimus it	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-06D	Optimus Vu	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	L-07C	Optimus Bright	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	LG	Nexus5X	Nexus5X	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-01F	GALAXY Note3	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-01G	GALAXY Note Edge	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-01H	GALAXY Active neo	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-01B				○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-02B	GALAXY S	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-02C	GALAXY S2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-02E	GALAXY NOTE2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-02F	GALAXY J	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-03D	GALAXY S2 LTE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-03E	GALAXY S3 α	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-04E	GALAXY S4	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-04F	GALAXY S5	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-04G	GALAXY S6 edge	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-06D	GALAXY S3	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-04D	GALAXY Nexus	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	SAMSUNG	SC-05D	GALAXY NOTE	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	HUAWAI	HW-01E	Ascend			○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	HUAWAI	HW-03E	Ascend D2	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	RIM	9900	BlackBerry Bold	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	RIM	9780	BlackBerry Bold	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	RIM	9700	BlackBerry	○※1		○	○	○※1	○※1
NTT Docomo	RIM	9300	BlackBerry Curve	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhoneX		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone8Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone8		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone7		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone7Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhoneSE		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone6S		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone6SPlus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone6		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone6Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone5S		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone5c		○※1	◎	○	○	○※1	○※1

ミラリードFMトランスミッター & BluetoothAUX適合表(全キャリア)

記号	概要	注意事項
◎	音楽再生・充電共に可能	
○※1	音楽再生可能・別途充電ケーブルで充電可能	USBポート搭載製品です。充電利用時には別途充電用ケーブルが必要となります。
○	音楽再生可能	
空欄	適合の確認が取れておりません	ご使用になった際のクレーム責任は一切負えません。

その他注意事項 ※リストに記載のない機種および記号が空欄の機種は未確認の為、ご使用にはならないください。
 ※適合品でも機種の個体差により使用できない場合があります。異常を感じたらご使用を中止して当社へご連絡ください。
 ※端末の電池残量及び起動されているアプリケーションなどによって充電時間が異なります。ご了承ください。
 ※USBポートでの充電は純正の充電器と出力が異なりますので、機種により充電時間が長くなる場合があります。
 ※商品を介しての通話はできません。着信時は音楽が自動停止します。(全ての商品)
 ※スカイプ・LINEなど通話アプリも商品を介しての通話はできません。(全ての商品)
 ※ペアリング時でもスマホなどの接続端末で通話(発信・着信応答操作)は可能です。(Bluetooth搭載商品)

キャリア	メーカー名	機種番号	一般名称/ブランド名	GA-1404	GA-1451	GA-1506	GA-1607	GA-1609	GA-1810
au by KDDI	Apple	iPhone5		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
au by KDDI	Apple	iPhone4S		○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS11SH	AQUOS PHONE			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS12SH	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS13SH	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS14SH	AQUOS PHONE			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS15SH	AQUOS PHONE SL			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	ISW16SH	AQUOS PHONE SERIE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS17SH	AQUOS PHONE CL	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHL21	AQUOS PHONE SERIE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHL22	AQUOS PHONE SERIE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHL23	AQUOS PHONE SERIE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHL24	AQUOS PHONE SERIE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHV31	AQUOS SERIE mini	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHF31	AQUOS K			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHV32	AQUOS SERIE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SHV33	AQUOS SERIE mini	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS05		○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS03		○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	IS01				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SH005				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SH006	AQUOS SHOT			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SH007							
au by KDDI	シャープ	SH008				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SH009				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SH010				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	シャープ	SH011				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	IS12T	Windows PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	IS11T	REGZA Phone	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	IS04	REGZA Phone	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	T004				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	T005				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	T006				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	T007				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	T008				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	TSX06	X-RAY(iida)			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	TSX05	LIGHT POOL(iida)			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	東芝	IS02	Windows Phone						
au by KDDI	ソニー	SOL21	Xperia VL	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOL22	Xperia UL	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOL23	Xperia Z1	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOL24	Xperia Z Ultra	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOL25	Xperia ZL2	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOL26	Xperia Z3	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOV31	Xperia Z4	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOV32	Xperia Z5	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	IS12S	Xperia acro HD	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	IS11S	Xperia acro	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	S007				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	S006				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOY05	URBANO AFFARE			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOY03	URBANO BARONE			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOY04	URBANO MOND			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	SOX02	G11			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	S003	Cyber shot			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	ソニー	S004	BRAVIA Phone			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	日立	HIY02	beskey			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	サンヨー	SA002				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	カシオ	CAL21	G'zOne TYPE-L	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	カシオ	IS11CA	G'z One	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	カシオ	CA005				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	カシオ	CA006	EXLIMケータイ			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	カシオ	CA007				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYV33	INFOBAR A03	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYY09	MARVERA 2			○	○	○※1	○※1

ミラリードFMトランスミッター & BluetoothAUX適合表(全キャリア)

記号	概要	注意事項
◎	音楽再生・充電共に可能	
○※1	音楽再生可能・別途充電ケーブルで充電可能	USBポート搭載製品です。充電利用時には別途充電用ケーブルが必要となります。
○	音楽再生可能	
空欄	適合の確認が取れておりません	ご使用になった際のクレーム責任は一切負えません。

その他注意事項 ※リストに記載のない機種および記号が空欄の機種は未確認の為、ご使用にはならないください。
 ※適合品でも機種の個体差により使用できない場合があります。異常を感じたらご使用を中止して当社へご連絡ください。
 ※端末の電池残量及び起動されているアプリケーションなどによって充電時間が異なります、ご了承ください。
 ※USBポートでの充電は純正の充電器と出力が異なりますので、機種により充電時間が長くなる場合があります。
 ※商品を介しての通話はできません。着信時は音楽が自動停止します。(全ての商品)
 ※スカイプ・LINEなど通話アプリも商品を介しての通話はできません。(全ての商品)
 ※ペアリング時でもスマホなどの接続端末で通話(発信・着信応答操作)は可能です。(Bluetooth搭載商品)

キャリア	メーカー名	機種番号	一般名称/ブランド名	GA-1404	GA-1451	GA-1506	GA-1607	GA-1609	GA-1810
au by KDDI	京セラ	KYY10	GRATINA 2						
au by KDDI	京セラ	KYL22	DIGNO M	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYL23	miraie	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYV32	BASIO	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYV34	URBANO V02	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYV36	DIGNO rafre	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYY22	URBANO L02	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYY23	URBANO L03	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYV31	URBANO	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYY24	TORQUE	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYY06	GRATINA			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYY08	MARVERA			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	KYY04	URBANO PROGRESSO			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	ISW11K	DIGNO			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	K007				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	K009				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	京セラ	K011				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	富士通	ISW11F	ARROWS Z	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	富士通	IS12F	ARROWS ES	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	富士通	ISW13F	ARROWS Z	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	富士通	FJL21	ARROWS ef	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	富士通	FJL22	ARROWS Z	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	富士通	F001				○	○	○※1	○※1
au by KDDI	NEC	IS11N	MEDIAS BR			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	LGL21	OPTIMUS G	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	IS11LG	OPTIMUS X	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	LGL22	isai	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	LGL23	G Flex	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	LGL24	isai FL	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	LGL25	Fx0	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	LGV31	isai VL	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	LG	LGV32	isai vivid	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	SAMSUNG	SCL21	GALAXY S3 Progre	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	SAMSUNG	SCL22	GALAXY Note3	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	SAMSUNG	SCL23	GALAXY S5	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	SAMSUNG	SCL24	GALAXY Note Edge	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	SAMSUNG	SCV31	GALAXY S6 edge	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	SAMSUNG	ISW11SC	GALAXY S2 WiMax	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	HTC	HTX21	INFOBAR A02	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	HTC	HTL21	HTC J butterfly	○※1					
au by KDDI	HTC	HTL22	HTC J One	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	HTC	HTL23	HTC J butterfly	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	HTC	ISW13HT	HTC J	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	HTC	ISW12HT	EVO 3D	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	HTC	ISW11HT	EVO WiMAX	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	MOTOROLA	ISW11M	PHOTON	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	MOTOROLA	IS12M	RAZR	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	PANTECH	PTL21	VEGA	○※1		○	○	○※1	○※1
au by KDDI	PANTECH	IS11PT	MIRACH			○	○	○※1	○※1
au by KDDI	PANTECH	IS06	SIRIUS α			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhoneX		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone8Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone8		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone7		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone7Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone6S		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone6SPlus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone6		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone6Plus		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone5S		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone5c		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone5		○※1	◎	○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone4S		○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	Apple	iPhone4		○※1		○	○	○※1	○※1

ミラリードFMトランスミッター & BluetoothAUX適合表(全キャリア)

記号	概要	注意事項
◎	音楽再生・充電共に可能	
○※1	音楽再生可能・別途充電ケーブルで充電可能	USBポート搭載製品です。充電利用時には別途充電用ケーブルが必要となります。
○	音楽再生可能	
空欄	適合の確認が取れておりません	ご使用になった際のクレーム責任は一切負えません。

その他注意事項 ※リストに記載のない機種および記号が空欄の機種は未確認の為、ご使用にはならないください。
 ※適合品でも機種の個体差により使用できない場合があります。異常を感じたらご使用を中止して当社へご連絡ください。
 ※端末の電池残量及び起動されているアプリケーションなどによって充電時間が異なります、ご了承ください。
 ※USBポートでの充電は純正の充電器と出力が異なりますので、機種により充電時間が長くなる場合があります。
 ※商品を介しての通話はできません。着信時は音楽が自動停止します。(全ての商品)
 ※スカイプ・LINEなど通話アプリも商品を介しての通話はできません。(全ての商品)
 ※ペアリング時でもスマホなどの接続端末で通話(発信・着信応答操作)は可能です。(Bluetooth搭載商品)

キャリア	メーカー名	機種番号	一般名称/ブランド名	GA-1404	GA-1451	GA-1506	GA-1607	GA-1609	GA-1810
SOFTBANK	Apple	iPhone3GS		○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	101SH	AQUOS PHONE			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	102SH	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	103SH	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	104SH	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	106SH	AQUOS PHONE Xx	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	107SH	PANTONE 5	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	108SH	かんたん携帯			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	109SH	THE PREMIUM9			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	200SH	PANTONE 6	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	202SH				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	203SH	AQUOS PHONE Xx	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	204SH	シンプルスマホ	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	205SH	AQUOS PHONE SS	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	206SH	AQUOS PHONE Xx	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	301SH	THE PREMIUM10			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	302SH	AQUOS PHONE Xx	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	303SH	AQUOS PHONE Xx mini	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	304SH	AQUOS PHONE Xx	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	305SH	AQUOS CRYSTAL	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	401SH	シンプルスマホ 2	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	402SH	AQUOS CRYSTAL X	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	502SH	AQUOS Xx2	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	503SH	AQUOS Xx2 mini	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	006SH	AQUOS PHONE	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	005SH	GALAPAGOS	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	004SH	THE PREMIUM			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	003SH	GALAPAGOS	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	002SH				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	001SH				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	841SH				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	842SH				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	940SH	AQUOS SHOT			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	941SH				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	942SH	The Premium5			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	943SH				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	944SH	mirumo2			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	945SH	AQUOS SHOT			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM014SH	Disney Mobile	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM016SH	Disney Mobile on SoftBank	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	ソニー	401SO	Xperia Z3	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	ソニー	402SO	Xperia Z4	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	ソニー	501SO	Xperia Z5	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	パナソニック	101P	LUMIX Phone			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	パナソニック	102P		○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	パナソニック	103P	COLOR LIFE3			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	パナソニック	301P	COLOR LIFE 4 WATERPROOF			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	パナソニック	003P	sweety			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	パナソニック	001P	LUMIX Phone			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	パナソニック	942P	VIERAケータイ			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	NEC	101N	MEDIAS CH			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	NEC	001N				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	NEC	940N				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	富士通	101F	ARROWS A	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	富士通	201F	ARROWS A	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	富士通	202F	ARROWS A	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	富士通	301F	ARROWS A	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	ZTE	009Z	STAR 7	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	ZTE	008Z	シンプルスマートホン	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	ZTE	003Z	Libero	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	DELL	001DL	Streak	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	DELL	101DL	Streak Pro	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	京セラ	201K	HONEY BEE	○※1		○	○	○※1	○※1

ミラリードFMトランスミッター & BluetoothAUX適合表(全キャリア)

記号	概要	注意事項
◎	音楽再生・充電共に可能	
○※1	音楽再生可能・別途充電ケーブルで充電可能	USBポート搭載製品です。充電利用時には別途充電用ケーブルが必要となります。
○	音楽再生可能	
空欄	適合の確認が取れておりません	ご使用になった際のクレーム責任は一切負えません。

その他注意事項 ※リストに記載のない機種および記号が空欄の機種は未確認の為、ご使用にはならないください。
 ※適合品でも機種の個体差により使用できない場合があります。異常を感じたらご使用を中止して当社へご連絡ください。
 ※端末の電池残量及び起動されているアプリケーションなどによって充電時間が異なります、ご了承ください。
 ※USBポートでの充電は純正の充電器と出力が異なりますので、機種により充電時間が長くなる場合があります。
 ※商品を紹介しての通話はできません。着信時は音楽が自動停止します。(全ての商品)
 ※スカイプ・LINEなど通話アプリも商品を紹介しての通話はできません。(全ての商品)
 ※ペアリング時でもスマホなどの接続端末で通話(発信・着信応答操作)は可能です。(Bluetooth搭載商品)

キャリア	メーカー名	機種番号	一般名称/ブランド名	GA-1404	GA-1451	GA-1506	GA-1607	GA-1609	GA-1810
SOFTBANK	京セラ	202K	DIGNO R	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	京セラ	404KC	DIGNO U	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	MOTOROLA	201M	RAZR M	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	HUAWEI	Nexus6P	Google Nexus	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	HUAWEI	201HW	STREAM	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	HUAWEI	007HW	VISION	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	SAMSUNG	404SC	Galaxy S6 edge	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	SAMSUNG	941SC				○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM007SH	Disney Mobile			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM008SH	Disney Mobile			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM009SH	Disney Mobile	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM010SH	Disney Mobile	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM011SH	Disney Mobile			○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	シャープ	DM012SH	Disney Mobile	○※1		○	○	○※1	○※1
SOFTBANK	京セラ	DM015K	Disney Mobile	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	DELL	GS01	Streak Pro	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	HTC	S31HT	Aria	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	HUAWEI	GL07S	STREAM X	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	HUAWEI	201HW	STREAM	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	HUAWEI	GS03		○※1					
Y!Mobile	HUAWEI	GS02		○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	HUAWEI	S42HW	SMARTBAR			○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	HUAWEI	S41HW	Pocket WiFi S2	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	LG	Nexus5X	Nexus5X	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	LG	EM01L	Nexus5	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	LG	402LG	Spray	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	MOTOROLA	Nexus6		○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	シャープ	WX03SH	PANTONE			○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	シャープ	WX05SH	AQUOS PHONE ef	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	ソニー	S51SE	SONY Ericsson mini	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	京セラ	WX04K	DIGNO DUAL			○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	京セラ	302KC	DIGNO T	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	京セラ	404KC	DIGNO C	○※1		○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	京セラ	WX11K	LIBERIO 2			○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	京セラ	WX12K				○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	京セラ	401KC	LIBERIO			○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	京セラ	402KC	CRESTIA			○	○	○※1	○※1
Y!Mobile	富士通	EM01F	ARROWS S	○※1		○	○	○※1	○※1
その他	LG	Nexus5	Nexus5	○※1		○	○	○※1	○※1
その他	Covia	CP-F03a	Flea Phone	○※1		○	○	○※1	○※1
その他	ASUS	A500KL	ZenFone 5	○※1		○	○	○※1	○※1